

# 浴室に設置のガスふろがまを

ご使用のお客さまへ

## 4つの重要なお願い

- ① シャワー・追いだき時のご注意
- ② 点火時のご注意
- ③ 排水時のご注意
- ④ ガス機器ご使用時のご注意


すでに屋外型のガス機器にお取替えの場合や取り外し済みの節は、なにとぞご容赦ください。

右記のふろがまを所有(ご使用)されている場合は、次の点にご注意ください。

### 1 シャワー・追いだき時のご注意

3秒以内に着火しない時は、危険です。

- すぐに再点火操作をするのは大変危険です。(機器内に未燃ガスが出ており、スパークにより爆発着火する危険があります。)
- つまみを消火(止)の位置に戻し、未燃ガスが排出されるまで、約5分待ってから再点火操作をしてください。



●シャワーや追いだき使用後、つまみを戻しすぎて口火(たね火)が消えていることがあります。



●シャワーや追いだき使用時は、点火窓から口火(たね火)を確認してください。



お問い合わせ先

快適ガスライフのパートナー

鶴岡ガス株式会社 ☎ 0235-25-0011

浴室に設置型ガスふろがまの例



## 2 点火時のご注意

何回も点火操作をしないと口火(たね火)がつかなくなった場合

●機器内に未燃ガスがたまり、爆発着火して機器が損傷(変形)したり、大きな爆発音がするので**危険**です。

●点火しにくくなったら、**点検・修理**を依頼してください。



## 3 排水時のご注意

排水口がつまり、ふろがまが水に浸かっていると

●機器内に水が侵入して、炎があぶれ、点火しにくくなったり、**故障や火災の原因**になります。

●排水口が少しでもつまっていたら掃除をしてください。浴槽水の排水時、洗濯機からの排水時等は、排水口のつまりにご注意ください。



## 4 ガス機器ご使用時のご注意

●おふろを沸かしている時や、シャワーを使っている時は、ふろがま近くの窓は閉めてください。

排気が浴室内に流入し、不快な臭いがしたり、気分が悪くなる恐れがあります。

排気口周辺がすすけでていたり、**入浴中に気分が悪くなった場合は、ふろがまが不完全燃焼している恐れ**があります。

至急、購入した販売店または修理店にご連絡してください。

